MEDIDOR DE FLOTADOR PARA MONTACARGAS

para TANQUES DOT HORIZONTALES o para TANQUES VERTICALES

- Montaje de 1-1/4” NPT o cabeza junior
- Consulte la información de pedidos para el medidor correcto
- La cabeza de montaje junior incluye el empaque

MES-FG1284-001U
Indicador de nivel
para montacargas
(Montaje en cabeza junior)

MES-FG2284-001U
Indicador de nivel
para montacargas
(Montaje 1-1/4 NPT)

CARACTERÍSTICAS

- Cabeza de montaje de latón sólido – **SOLO PARA SERVICIO CON GAS LP**
- Diseño de engranaje de ultra baja fricción, anti atascamiento
- Carátula sellada herméticamente y de fácil lectura
- Flecha de flotación libre recubierta de Teflón®
- Flotador sólido; sin concha de metal que se corroa
- Sellador de rosca previamente aplicado en las versiones NPT

No. de parte	Capacidad de propano y estilo de montaje	Diámetro nominal de cilindro	Estilo de cabeza del indicador	Carátula de repuesto con 2 tornillos de montaje
MES-FG1284-001U	33-1/2 lb. universal	12"	Cabeza junior de latón	MES-1284-20-001-KIT
MES-FG2184-001U	33-1/2 lb. universal	12"	Cabeza roscada de latón de 3/4" NPT	MES-2184-20-001-KIT
MES-FG2284-001U	33-1/2 lb. universal	12"	Cabeza roscada de latón de 1-1/4" NPT	MES-1284-20-001-KIT