Controlador de Presión Tipo 2500



Lista de Partes

	1 -	Tuerca del cerrojo.
	2 -	Gancho del cerrojo.
	3 -	Eje del cerrojo.
	4 -	Placa del cerrojo.
	5 -	Manija del cerrojo.
	6 -	Tapa del instrumento.
(*)	7 -	Burlete.
	8 -	Visor del manómetro.
	9 -	Aro soporte del visor.
(*)	10 -	Tubo flexible.
(*)	11 -	Manómetro de suministro.
(*)	12 -	Junta del relé.
	13 -	Orificio de venteo.
	14 -	Base soporte.
	15 -	Relé de control.
(*)	16 -	Manómetro de salida.
	17 -	Caja del instrumento.
	18 -	Control de proporcionalidad.
	19 -	Control de altura de nivel.
	20 -	Base del control de nivel.
	21 -	Base de escuadra soporte.
	22 -	Flap de control.
	23 -	Tubo bourdon.
	24 -	Soporte del flap.
	25 -	Tobera variable.
(*)	26 -	Tubo de proporcionalidad.
	27 -	Escuadra de ajuste.
	28 -	Platina flexible.
	29 -	Soporte de platina.
	30 -	Eje de bisagra.

(*) Partes recomendadas como repuesto.

NOTA: Este controlador puede ser especificado en dos rangos de control; Standard de 0,20 a 1,03 bar (3 a 15 psig) y Especial de 0,41 a 2,07 bar (6 a 30 psig). La acción de control puede ser directa o inversa, sin requerirse accesorios especiales.